



GUÍA DE INSTALACIÓN

CONSULTA EL REVERSO PARA LA COLOCACIÓN Y LA OPERACIÓN DE CO₂ GENERATOR

Contenido:








1x cuerpo y tapa de CO₂ Generator 2x tubos de 6 mm y 0,5 m de largo

1x AirStone

2x arandelas de 6 mm

1x bolsa de recarga para CO₂ Generator de 5 o 10 l

Se necesita: bomba de aire con una salida de 1,3 l/min



CONSULTA EL REVERSO PARA VER LAS INSTRUCCIONES DE USO DE CO₂ GENERATOR Y ALGUNOS CONSEJOS PARA EMPLAZAR Y MAXIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA ILUMINACIÓN LED.



0034 962426370



INFO@HORTITEC.COM



GUÍA DEL USUARIO

CONSULTA EL REVERSO PARA CONOCER EL CONTENIDO Y LA INSTALACIÓN DE CO₂ GENERATOR.

DÓNDE USAR TU GENERATOR?




CO₂ Generator se diseñó para el uso en espacios de cultivo cerrados, como invernaderos o armarios de cultivo.

Un Generator de 5 l puede suministrar suficiente CO₂ para 1,2 m x 1,2 m.

Un Generator de 10 l puede suministrar suficiente CO₂ para 2,4 m x 2,4 m.

CUÁNDO USAR TU GENERATOR?



Para resultados óptimos, opera CO₂ Generator con «intermitencia». Mediante un temporizador ajusta el generador para que funcione durante 5-10 min y luego se desconecte durante 60 min. Durante el «periodo de oscuridad», el generador debe permanecer completamente desconectado para no interferir con el fotoperiodo de las plantas.

CÓMO EMPLAZAR TU GENERATOR




Coloca siempre tu CO₂ Generator en el suelo y no lo levantes nunca.

Si tienes un ventilador o un sistema de circulación de aire, orienta el tubo superior del Generator hacia la parte trasera del ventilador de circulación para que el CO₂ se distribuya de forma homogénea por todo el entorno de cultivo.

CÓMO USAR TU GENERATOR CON LED

El abundante suministro de CO₂ producido por el Generator te permite operar tu iluminación LED con mayores niveles de potencia, sabiendo que cualquier aumento de la demanda de CO₂ estará siempre cubierto. De forma combinada, los mayores niveles de luz y dióxido de carbono fomentarán el crecimiento y se traducirán en una mejora increíble de la producción.



Un suministro permanente de CO₂ te permite reducir la potencia de los ventiladores y conservar el calor del espacio. Al disminuir la potencia de la ventilación (para mantener el calor del espacio), comenzará a aumentar la humedad. No obstante, puedes contrarrestarla de forma fácil y económica con un deshumidificador.

RECARGA DEL CO₂ GENERATOR



Vacía el contenido gastado y limpia meticulosamente el cuerpo del dispositivo.



Vacía la recarga en tu Generator. Fíjate que el tamaño de la recarga coincida siempre con el de tu Generator.



Luego, añade agua caliente (no hirviendo):
Gen. de CO₂ de 5 l: 1,25 l de agua.
Gen. de CO₂ de 10 l: 2,5 l de agua.



Vuelve a colocar la tapa. Deja que se active durante 24 h. Este periodo de 24 h es esencial para que el contenido se active como corresponde.

En función del uso, la mezcla especialmente formulada de tu Generator durará seis meses. Una vez que el contenido del Generator se haya agotado, simplemente vacíalo, límpialo y vuelve a llenarlo con una recarga. Siempre es práctico tener un CO₂ Detector que te proporcione una idea exacta de los niveles de producción de CO₂ y cuando se necesita una recarga. Las recargas de CO₂ están embaladas «en seco», igual que el contenido de los generadores completos, lo que te permite almacenarlas fácilmente y sin temor de deterioro o malos olores.

¡IMPORTANTE!

- La capacidad de la bomba del Generator de CO₂ no debe superar 1,3-1,5 l por minuto
- El Generator de CO₂ debe conectarse a un temporizador o relé de iluminación para que bombee CO₂ solo cuando tus plantas lo necesiten, es decir, durante el «periodo de luz diurna».
- A 22°C de temperatura, las bacterias son más activas y generan la mayor cantidad de CO₂.
- No inhalar aire con altos niveles de CO₂ por largos periodos de tiempo.
- Coloca el Generator de CO₂ directamente en el suelo, bajo las plantas, y no encima de ellas. A medida que el CO₂ se calienta, comenzará a subir hacia la copa de las plantas. No lo coloques nunca sobre las plantas.